



**emalia ftalowa**  
ogólnego stosowania

## KARTA TECHNICZNA

### Zastosowanie:

Dekormal emalia ftalowa ogólnego stosowania jest wysokiej jakości wyrobem odznaczającym się doskonałą przyczepnością do podłoża i farb podkładowych. Tworzy gładkie powierzchnie bez zmarszczeń i chropowatości, o równomiernym, wysokim połysku; odporne na działanie czynników atmosferycznych, wykazujące dobrą wodoodporność i elastyczność.

Przeznaczona do dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych, drewnopodobnych, metalowych oraz podłoży mineralnych (tynki, beton). Może być wykorzystywana do zabezpieczania urządzeń eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz do malowania pierwszego, jak i renowacyjnego.

### Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, bez rdzy i kurzu, wolne od tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.

Powierzchnie drewniane zaimpregnować pokostem lnianym rozcieńczonym w stosunku 1:1 i zagruntować farbą do gruntowania.

W przypadku podłoży metalowych Dekormal emalię ftalową ogólnego stosowania należy nakładać na powierzchnie uprzednio zagruntowane wyrobami POLIFARB Kalisz S.A., np. antykorozyjną farbą podkładową UNICHRON bądź MINIOWA.

Przy malowaniu innych, niż metalowe, typów podłoży, należy dobrać podkład wykazujący dobrą przyczepność do danego podłoża.

W przypadku malowania renowacyjnego z podłoża należy usunąć odpryski i złuszczenia starej powłoki, następnie podłoże przeszlifować, oczyścić i odtłuścić.

### Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do malowania farbą należy starannie wymieszać.

W zależności od potrzeby rozcieńczyć rozpuszczalnikiem do wyrobów ftalowych, doprowadzając do odpowiedniej lepkości roboczej.

METODY I PARAMETRY NAKŁADANIA					
	Dodatek rozcieńcz. [%]	Lepkość (4 mm) [s]	Średnica dyszy [mm]	Ciśnienie MPa	Zalecana ilość warstw
Pędzel, wałek	0÷5	Postać handlowa	-	-	1÷2
Natrysk pneumatyczny	max 20	25÷35	1,5÷2	0,3÷0,5	1÷2
Natrysk hydrodynamiczny	max 5	Postać handlowa	0,26÷0,48	12÷22	1÷2

### POLIFARB KALISZ S.A.

62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 64

tel. (062) 766 02 30

fax (062) 766 20 38

www.polifarb.kalisz.pl

marketing@polifarb.kalisz.pl

**Parametry techniczne:**

Wydajność:	7-12 m <sup>2</sup> / 1l
Zawartość substancji stałych:	min 65%
VOC:	max 400 g/l
Sposób nanoszenia:	pędzel, wałek malarski, natrysk pneumatyczny
Czas schnięcia:	I stopień( suchość dotykowa) – 12 h; III stopień(całkowite) – 24 h
Zalecana ilość warstw:	1–2
Temperatura zapłonu:	pow. 23°C
Okres gwarancji:	16 miesięcy
Kolor:	zgodny z zakładową kartą kolorów
Stopień połysku:	wysoki połysk
Ciężar właściwy:	najwyżej 1,5 g/cm <sup>3</sup>
Lepkość:	umowna mierzona kubkiem Forda Φ4 – 80-130 s
Norma:	PN-C-81607
Atest PZH:	HK/B/0624/01/2004
PKWiU:	24.30.12-29.00

**Wskazówki****BHP i przeciwpożarowe:**

Surowce wchodzące w skład farby są palne i szkodliwe w przypadku wdychania, kontaktu ze skórą i spożycia.

Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

Prace malarskie prowadzić przy dobrze działającej wentylacji, z dala od otwartego ognia.

---

**POLIFARB KALISZ S.A.**

62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 64

tel. (062) 766 02 30

fax (062) 766 20 38

www.polifarb.kalisz.pl

marketing@polifarb.kalisz.pl