



farba „miniowa”
bezołowiowa farba do gruntowania

KARTA TECHNICZNA

Zastosowanie:

Dekormal farba ftalowa „MINIOWA” to wyrób wykazujący dobre właściwości przeciwrdzewne, odznaczający się zdolnością pasywowania podłoża. Tworzy szybko schnące powłoki, charakteryzujące się doskonałą przyczepnością, elastycznością, odpornością na uderzenia oraz działanie czynników korozyjnych. Przeznaczona jest do gruntowania konstrukcji i aparatury ze stali oraz żeliwa, eksploatowanych w atmosferze przemysłowej.

Jako warstwy nawierzchniowe zaleca się stosować emalie ftalowe oraz modyfikowane ogólnego stosowania.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, bez rdzy i kurzu, wolne od tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.

- stal: oczyścić strumieniowo- ściernie do Sa 2 ½ wg ISO,

- stal: oczyścić narzędziami mechanicznymi do St2 wg ISO

- temperatura powierzchni powinna być wyższa o co najmniej 3°C od punktu rosy

W przypadku malowania renowacyjnego z podłoża należy usunąć odpryski i złuszczenia starej powłoki, następnie podłoże przeszlifować, oczyścić i odtłuścić.

Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy starannie wymieszać.

W zależności od potrzeby rozcieńczyć rozpuszczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania, doprowadzając do odpowiedniej lepkości roboczej.

METODY I PARAMETRY NAKŁADANIA					
	Dodatek rozcieńcz. [%]	Lepkość (4 mm) [s]	Średnica dyszy [mm]	Ciśnienie MPa	Zalecana ilość warstw
Pędzel, wałek	0÷5	Postać handlowa	-	-	1÷2
Natrysk pneumatyczny	max 20	25÷35	1,5÷2	0,3÷0,5	1÷2
Natrysk hydrodynamiczny	max 5	Postać handlowa	0,26÷0,48	12÷22	1÷2

POLIFARB KALISZ S.A.

62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 64

tel. (062) 766 02 30

fax (062) 766 20 38

www.polifarb.kalisz.pl

marketing@polifarb.kalisz.pl

Parametry techniczne:

Wydajność:	7-10 m ² / 1l
Zawartość substancji stałych:	min 70%
VOC:	max 450 g/l
Sposób nanoszenia:	pędzel, wałek malarski, natrysk
Czas schnięcia:	I stopień (suchość dotykowa) – 2h.; III stopień (całkowite) – 5 h
Zalecana ilość warstw:	1-2
Temperatura zapłonu:	23°C
Okres gwarancji:	12 miesięcy
Ciężar właściwy:	max 1,5 g/m ³
Lepkość:	umowna mierzona kubkiem Forda 80-150 s
Norma:	PN-C-81901
PKWiU:	24.30.12-29.00
Atest PZH:	

Wskazówki**BHP i przeciwpożarowe:**

Surowce wchodzące w skład farby są palne i szkodliwe w przypadku wdychania, kontaktu ze skórą i spożycia.

Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

Prace malarskie prowadzić przy dobrze działającej wentylacji, z dala od otwartego ognia.

POLIFARB KALISZ S.A.

62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 64

tel. (062) 766 02 30

fax (062) 766 20 38

www.polifarb.kalisz.pl

marketing@polifarb.kalisz.pl