



KARTA TECHNICZNA

Zastosowanie:

Dekormal emalia chlorokauczukowa jest wysokiej jakości wyrobem odznaczającym się doskonałą przyczepnością do podłoża i farb podkładowych. Tworzy jedwabiste powierzchnie bez zmarszczeń chropowatości, charakteryzujące się wysokim połyskiem, elastycznością, odpornością na wodę oraz działanie czynników atmosferycznych i o podwyższonej odporności chemicznej.

Przeznaczona do wykonywania pokryć ochronno-dekoracyjnych konstrukcji i urządzeń stalowych oraz żeliwnych eksploatowanych w środowiskach przemysłowych o umiarkowanym działaniu korozyjnym.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, bez rdzy i kurzu, wolne od tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.

Dekormal emalię chlorokauczukową należy nakładać na powierzchnie uprzednio zagruntowane wyrobami POLIFARB Kalisz S.A., np. farbą chlorokauczukową do gruntowania - przeciwrdzewną Dekormal.

Przy malowaniu innych, niż metalowe, typów podłoży, należy dobrać podkład wykazujący dobrą przyczepność do danego podłoża.

Świeże tynki wymagają 3-4 tygodniowego okresu sezonowania.

W przypadku malowania renowacyjnego z podłoża należy usunąć odpryski i złuszczenia starej powłoki, następnie podłoże przeszlifować, oczyścić i odtłuścić.

Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do malowania farbą należy starannie wymieszać.

W zależności od potrzeby rozcieńczyć rozpuszczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowych, doprowadzając do odpowiedniej lepkości roboczej.

POLIFARB KALISZ S.A.

62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 64

tel. (062) 766 02 30

fax (062) 766 20 38

www.polifarb.kalisz.pl

marketing@polifarb.kalisz.pl

METODY I PARAMETRY NAKŁADANIA					
	Dodatek rozcieńcz. [%]	Lepkość (4 mm) [s]	Średnica dyszy [mm]	Ciśnienie MPa	Zalecana ilość warstw
Pędzel, wałek	0÷5	Postać handlowa	-	-	1÷2
Natrysk pneumatyczny	max 20	25÷35	1,5÷2	0,3÷0,5	1÷2
Natrysk hydrodynamiczny	max 5	Postać handlowa	0,26÷0,48	12÷22	1÷2

Parametry techniczne:

Wydajność:	7-12 m ² / 1l
Zawartość substancji stałych:	min 65%
Sposób nanoszenia:	pędzel, wałek malarski, natrysk
Czas schnięcia:	I stopień (suchość dotykowa) – max 4 h III stopień (całkowite) – max 18 h
Zalecana ilość warstw:	2–3
Temperatura zapłonu:	23 ⁰ C
Okres gwarancji:	16 miesięcy
Kolor:	zgodny z zakładową kartą kolorów
Stopień połysku:	wysoki połysk
Ciężar właściwy:	najwyżej 1,2 – 1,3 g/cm ³
Lepkość:	umowna mierzona kubkiem Forda Φ4 – 60-110 s
Norma:	PN-C-81608
PKWiU:	24.30.12-29.00

Wskazówki

BHP i przeciwpożarowe:

Surowce wchodzące w skład farby są palne i szkodliwe w przypadku wdychania, kontaktu ze skórą i spożycia.

Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

Prace malarskie prowadzić przy dobrze działającej wentylacji, z dala od otwartego ognia.

Produkt zawiera ksylen, octan butylu.

POLIFARB KALISZ S.A.

62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 64

tel. (062) 766 02 30

fax (062) 766 20 38

www.polifarb.kalisz.pl

marketing@polifarb.kalisz.pl