

GT 15 PREPARAT GRUNTUJĄCY POD TYNKI CIENKOWARSTWOWE

PRZEZNACZENIE

NuVatherm GT 15 jest preparatem gruntującym pod tynki cienkowarstwowe w systemach ociepleń budynków

NuVatherm S i **NuVatherm W**. Jest wykorzystywany jako barwny podkład pod warstwę wyprawy tynkarskiej. Barwiony w kolor tynku, znacznie ogranicza jego zużycie i wyrównuje kolorystykę na całej powierzchni elewacji. Reguluje warunki wodne oraz dodatkowo wzmacnia i zabezpiecza podłoża przed działaniem wilgoci. Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, ujednoczenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie nie utrudniając procesu tzw. "oddychania ścian".

RODZAJ PODŁOŻA

Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, jak: beton, cegły, gips, płyty kartonowo-gipsowe. Cechuje się bardzo dobrą przyczepnością do tynków tradycyjnych i akrylowych, farb emulsyjnych itd.

POSTAĆ PREPARATU

Lekko zagęszczona ciecz będąca kompozycją odpowiednio dobranych, wodnych dyspersji akrylowych, polimerowych dodatków modyfikujących, wypełniaczy, stabilizatorów oraz pigmentów.

Produkt ekologiczny. Po wyschnięciu bezzapachowy, nieszkodliwy dla zdrowia.

OPAKOWANIE

Pojemniki z tworzyw sztucznych 15 kg.

SKŁADOWANIE

Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach w temperaturach +5 °C do +25 °C.

TRWAŁOŚĆ

Trwałość 9 miesięcy od daty produkcji.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I UŻYCIE PREPARATU

Preparat gotowy do użycia. Roztwór gruntujący krótko rozmieszać, a następnie nakładać na powierzchnię za pomocą pędzla malarskiego lub wałka. Podłoże musi być suche, związane i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farb, porostów typu mchy, glony, pleśnie i innych zanieczyszczeń elewacji.

Uwagi: Niedopuszczalne jest prowadzenie prac na elewacjach w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Świeżo wykonane powłoki należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem.

DANE TECHNICZNE

WYGLĄD	pigmentowana średnio lepka ciecz,
NANOSZENIE	malować wałkiem, pędzlem lub szczotką,
STOSOWANIE	stosować i przechowywać w temp. +5 °C - 25 °C,
CZAS SCHNIĘCIA	ok. 180 minut w temp. 18 °C
NAKŁADANIE TYNKU	po 24 godz. od nałożenia gruntu,
IŁOŚĆ WARSTW	jedna w szczególnych przypadkach dwie warstwy (mocno chłonne podłoża)
ROZCIĘCZALNIK	woda wodociągowa,
ZUŻYCIE	0,2 - 0,3 kg /m ²
ATEST HIGIENICZNY PZH	HK
GWARANCJA	9 miesięcy od daty produkcji,
OPAKOWANIE	15 kg .

Narzędzia należy myć każdorazowo po użyciu, bieżącą wodą. Należy chronić skórę używając rękawic ochronnych. W przypadku dostania się do oczu natychmiast wypłukać czystą wodą i skontaktować się z lekarzem. Prace powinny być wykonywane w zakresie sztuki budowlanej oraz przepisów BHP.

Informacje i wskazówki zawarte w instrukcji odpowiadają określonym warunkom stosowania produktu. Są wynikiem wieloletnich doświadczeń praktycznych i teoretycznych w produkcji i zastosowaniu materiałów chemii budowlanej. Mamy nadzieję, że będą pomocne w prawidłowym wykonaniu, lecz nie zastąpią nabytej praktyką wiedzy i doświadczenia w dziedzinie wykonawstwa. Nie bierzemy odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów niezgodnie z przeznaczeniem i sztuką budowlaną.